



全自動麻雀卓

AMOS CHARMÉ

アモス シャルム



AMOS CHARMÉ メーカー希望
小売価格 **¥358,000** (税抜)

※北海道・沖縄・離島については別途費用が必要です。

製品仕様

- 型式：TA-3CH
- 本体サイズ：約850×850×790mm（立卓時）
約850×850×425mm（座卓時）
- 本体重量：約38.0kg（立卓時）
（但し牌は除く） 約36.5kg（座卓時）
- 定格電圧：AC-100V
- 定格消費電力：35W
- 周波数：50Hz/60Hz
- 枠色：スカイブルー
- マットカラー：グリーン

セット内容

- 麻雀卓本体（枠付き）……………1台
- 十字脚部（組立固定用ボルト1本付き）……………1本
- 立卓用支柱（組立固定用ネジ4本付き）……………1本
- 電源コード……………1本
- アモス専用牌……………2面
- 白点棒セット（計103本）……………1セット
- 起家マーク（オレンジ）……………1枚
- 焼鳥マーク（オレンジ）……………4枚
- 組立工具（ドライバー）……………1本
- 組立工具（スパナ）……………1本



製造元 **大洋技研株式会社**

■本社・工場
〒644-0003 和歌山県御坊市島584番地
■美浜工場
〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田90番地
■大阪支店
〒540-0026 大阪市中央区本町2丁目3番8号 ダイアバレスビル本町506号
■東京営業所
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目16番1号ニュー新橋ビル617号


取扱店



掲載の仕様は2015年7月現在のものです。仕様およびデザインは予告なく変更することがあります。また、カタログ掲載商品の色調は印刷のため実物と違って見える場合があります。



機械内部



大型ドラムターンテーブルで牌を攪拌し、4カ所から牌を拾い上げる構造により、牌の偏りを大幅に軽減します。


サイコロBOX部



- サイコロスイッチ
- スタートスイッチ
- リーチ置き場

大きく見やすい12mmサイコロを採用。親も一目で分かるよう、サイコロスイッチランプが点灯するようになっています。

コントロールBOX



リセットスイッチ ゲーム選択切替スイッチ ゲーム選択一覧表



4人打・3人打・花入りなど全9種類のゲームに対応。切替スイッチにより簡単にゲーム選択を変更でき、またゲーム選択番号をデジタルでわかりやすく表示。

点棒入れ・小物入れ



点棒収納は見やすいオープンタイプ。さらに、ホーカーチップやスマートフォンなどの小物置き場を設けました。(ホーカーチップやスマートフォンはイメージです。本商品には付属しておりません。)

アモス専用牌



簡単組み立て

STEP 1

ボルトを緩めて外し、十字脚を外します。

STEP 2

コードを繋ぎ、脚の支柱・十字脚の順にコードを通します。

STEP 3

支柱を本体に取り付けます。(ネジをしっかりと締めてください)

STEP 4

最後に十字脚を乗せ、最初に外したボルトをしっかりと締め、固定します。

STEP 5

箱と併せて機械を起こせば完成!

STEP2で支柱を取り付けなければ、座卓として使用可能。