

当商品は全自動麻雀卓「雀豪」シリーズのオプション(注文装備)商品です。


主要仕様一覧



仕様(NINJA-II・NINJA B-4)

機種	NINJA-B4	NINJA-II
商品名	点数表示フレーム忍者	
型式名	ANB2002	AN2002
定格電圧	単相100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力	20W	
単品重量	16kg	14kg

※性能向上のため仕様は予告なく変更する場合があります。
※掲載商品の色調は印刷のため、多少実際の色と異なって見える場合があります。



■NINJA-B4(グレー)+雀豪DOME

■NINJA-II(ブルー)+雀豪DOME

希望小売価格 **¥1,120,000**


希望小売価格 **¥1,020,000**

集計機能付NINJAフレーム
希望小売価格 **¥370,000**

持ち点自動表示付フレーム
希望小売価格 **¥270,000**



●プリンター (オープン価格)



●ニンジャ専用点棒
カラフルな6色の重厚タイプ。点棒箱のカラーも4色に配色してあります。入れ間違いを未然に防ぎます。
(飛び点棒(黒色)はNINJA-B4のみ付属しています。)



NINJA B4
NINJA B4

ALBAN

商品発売元 **株式会社 アルバン**
〒164-0003
東京都中野区東中野2-1-5
☎03-3227-1190(代表)

URL: <http://www.alban.co.jp>

I ♥ Mahjong



お問い合わせ、ご用命は下記販売店へ。

NINJA B4 (ビーフォー)



■4得点同時表示

- 各プレイヤーの持ち点がひと目で確認できます。
- 順位ボタンを押すと各プレイヤーの点差・順位を瞬時に確認できます。

■簡単なメニュー設定

- 細かな集計方法も、あらかじめ32通りまで設定できます。設定後はゲームに応じて自由に選択できます。
- ゲーム内容は、出荷前に変更できます(納品後の変更は有料です)。

■簡単集計機能

- 集計スイッチを1秒間押すだけの簡単集計です。

■半荘30回迄(得点帳4枚相当)のゲーム内容を記憶

- 得点帳不要、計算間違いもありません。
- ゲーム終了後のわずらわしい計算時間が不要です。
※ゲーム結果をプリンターで印字(オプション)。

■最大7人までのプレイに対応

- 同卓内での席替えはIDチップケースを持って移動するだけです(3人麻雀にも対応)。

■箱下計算にも対応

- 箱下点棒を使用するだけです。

■百点の誤差も見逃しません


- チェックランプ搭載により、誤差のある場合ランプが消灯します。

■音声案内搭載

- 集計時に音声案内(Voice Inform System)が集計ミスを事前に防止します。

■さまざまなデータを確認


- 総半荘回数、半荘回数、累積集計、現在のゲーム設定を表示できます。



NINJA II



コストパフォーマンスに優れたNINJAの後継機。NINJAの機能をそのままにボタン等の耐久性を強化。



●スコア表示

各プレイヤーのスコアをボタン操作ひとつで表示します。(ボタン操作をしていない時は自分のスコアを表示します)

●得点差表示

◀▶ ボタンを押して、離すと各プレイヤーとの得点差を表示。(Pは+を意味します)

●順位表示

順位ボタンを押す事により、各プレイヤーの順位を表示します。

●トータル表示

順位ボタンを押して離すと全プレイヤーの合計得点を表示します。ゲーム途中等のトラブルを防ぐためのチェック機能です。

●エラー表示

点棒箱一箇所の最大点数(上限)を越えると———表示します。

●点減表示

対戦相手の持ち点を表示させた際、全プレイヤーの合計点数が合っていない場合に点減表示となります。ゲーム中にリーチ棒、積み棒が出ている時、または点棒を間違えて、他の点棒ケースに入れた時などに点減表示となります。

●スコア表示

スイッチ操作を行わない場合は、各場の持ち点を表示します。

●ゲーム内容を確認

集計・終了・順位スイッチを同時に押すとゲーム内容を確認できます。

●順位表示

順位スイッチを押すと、対戦相手との持ち点差と、現在の順位表示に切り替わります。

●ゲーム選択モード

東場の順位ボタンを押しながら電源ON。集計・終了スイッチを操作してゲームモードを選択して、もう一回順位スイッチを3秒間押しして完了。

●集計表示

ゲーム終了後、集計スイッチを1秒間押し続けると集計結果を表示します。同時に集計ランプが点灯します(GA20に設定時)。

集計結果を確認後、点棒を戻し、終了ボタンを押して次のゲームへ進みましょう。